

HU

(A) MI MICSODA

1. Különösen széles fejkengyel, lágy párnázattal, a legnagyobb kényelem érdekében.
2. Célszerű kialakítású sisak-csatlakozódóimok arcvédő és esőellenző rögzítésére.
3. Tarkókengyel, amikor nem akarjuk, hogy a kengyel útban legyen.
4. Külön-külön rugózó kengyeldrótok, rozsdamentes rugóacélból, a füleket körüli nyomás egyenletes elosztása érdekében.
5. Alacsony, kétpontos felüggesztés, és a magasság egyszerű beállítása, kiálló idomok nélkül.
6. Puha, széles fülpárnák, amelyek kis nyomást, hatékony hangszigetelést és egyéni kényelmet nyújtanak. Nyomáskiegyenlítő csatornák, amelyek gyorsan helyreállítják a dobhártyára ható nyomást. Könnyen cserélhető egészségügyi készlet.
7. Sima belső felületű hallásvédő kagylók, könnyen tisztíthatók.

(B) PELTOR OPTIME TERMÉKCSALÁD

H510 Optime I: Szerelőműhelyekben, bádógoműhelyekben, nyomdákban, textiliparban végzett munkához és hobbi foglalkozáshoz alkalmas hallásvédő.
H520 Optime II: Igényesebb, zajos környezetben, pl. bányákban, földművelésben, munkagépeken és nehéziparban való használatra.
H540 Optime III: Különösen zajos környezetben való használatra, dupla kagylóburkolattal, amely a teljes frekvenciakivétel egyedi álló zajcsillapítási tulajdonságokkal eredményez.

(C) KENGYELVÁLTOZATOK

(C:1) Fejkengyel, A. Puha fülpárnák. Szorosan a fejre helyezve használható.

(C:2) Tarkókengyel, B. Tarkóra helyezve használható.

(C:3) Összecsukható fejkengyel, F Vékony kengyel, szorosan a fejre helyezve használható.

(C:4) Védősisak-csatlakozódóim. Védősisakra való rögzítéshez.

(D) Egészségügyi cserkészlet

Könnyen cserélhető, két zajcsillapító párnából és két patentrögzítéses fülpárnából álló egészségügyi készlet. Mindennapos használat esetén javasoljuk cserélni évente legalább kétszer; a jó zajcsillapítás, higiénia és kényelem folyamatos biztosítása érdekében.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

(E) Fejkengyel:

- (E1) Húzza szét a kagylókat, és igazítsa a hallásvédőt a füleire úgy, hogy a fülpárnák a fejre simulva teljesen befedjék a füleket, és jól szigeteljenek.
- (E2) A kengyelt a fejre nyomva állítsa be mindkét kagyló magasságát a füleket jól takaró, kényelmes helyzetbe.
- (E3) A fejkengyelnek a fejtestő közepén kell lennie.

(F) Tarkókengyel:

Alkár sisakkal, akár anélkül is használható.

(F1) Igazítsa a füleire a kagylókat úgy, hogy a fülpárnák teljesen befedjék a füleket.

(F:2) Szabályozza be a fejszalaggal a magasságot úgy, hogy a fülpárnák jól szigeteljen, kényelmesen illeszkedjenek.

(G) Az összecsukható fejkengyel összecsuksukása

(G:1) Nyomja be teljesen a kagylókat.

(G:2) Csukja össze a kengyelt. Ellenőrizze, hogy a fülpárnák szorosan, ráncok nélkül simulnak egymásra. Használati utasítás: ugyanaz mint a fejkengyelé.

(H) Sisak-csatlakozódóimok

„Pattintsa be” a csatlakozódóimot a sisak megfelelő vjázatába (lásd a H:1 ábrát). Használatkor a drótkengyeleket befelé kell nyomni, amíg azok „átkattannak” szellőztető helyzetből munkahelyzetbe. Bizonyosodjon meg arról, hogy a kengyeldrótok munkahelyzetben nem támaszkodnak a bélásra vagy a sisak peremére, ami a zaj behatolását okozná.

Ne tárolja a hallásvédőt a sisakra felhajtott helyzetben (H:4), mert attól megsérülhetnek a fülpárnák vagy a sisak rögzítődoma.

FIGYELEM! A kagylókat három helyzetben lehet rögzíteni: munkahelyzetben (H:2), szellőztető helyzetben (H:3) és használaton kívüli helyzetben (H:4).

FONTOS TUDNIVALÓK

A hallásvédőt a jelen használati utasításnak megfelelően kell használni, tisztítani és karbantartani.

- Viselje a hallásvédőt megszoktatás nélkül, amikor zajos környezetben tartózkodik, hogy a teljes védőhatást elérje.
- Tisztítsa rendszeresen a hallásvédőt kívülről langyos szappanos vízzel.
- **Vizbe meríteni azonban tilos.**

- Ne tárolja a hallásvédőt +55 °C -nál magasabb hőmérsékleten, például szélvédő vagy ablaküveg mögött.

- A termékre bizonyos vegyi anyagok káros hatással vannak. További felvilágosításokkal a gyártó cég szolgálhat.

- A hallásvédő, és különösen a fülpárnák idővel meghibásodhatnak, ezért ellenőrizze gyakori rendszerességgel, hogy nincsenek-e rajta repedések, és hogy továbbra is jól illeszkedik.

- **FIGYELEM!** A fenti tanácsok figyelmen kívül hagyása a hallásvédő működését és zajcsillapítását kedvezőtlenül befolyásolhatja.

Fontos! A legjobb védőhatás érdekében igazítsa el a füle körüli a haját, hogy a fülpárnák jól a fejre simuljanak. Ha szemüveget visel, az legyen a lehető legvékonyabb szűrű, és illeszkedjen szorosan a halántékához.

(I) ZAJCSILLAPÍTÁSI ÉRTÉKEK

A Peltor hallásvédőt keresztletek és jóváhagyják az EN 352-1-es és az EN 352-3-as Európa-szabvány alapján. A zajcsillapítás értékeit tartalmazó táblázat magyarázata: 1) Súly; 2) Frekvencia Hz-ben; 3) Átlagos zajcsillapítás dB-ben; 4) Szabványus eltérés dB-ben; 5) Kiszámított csillapítási érték.

(J) Védősisakok hallásvédővel

Peltor hallásvédők és védősisakok kombinációja, az EN 352-3 szabvány szerint.